



**Waagen mieten oder kaufen
Beratung, Eichung, Montage, Service**



Sehr geehrte Kunden,

Gerne stellen wir Ihnen die entsprechende
Dokumentation des Herstellers zur
Verfügung.

Sie benötigen Hilfe oder Unterstützung für
dieses oder andere Geräte?





Wir sind bundesweit für Sie da

info@kilomatic.de

Tel.: 0511 - 93 93 3-0

Bedienungsanleitung PEAK-Funktion mit R320



1. Gerät einschalten – bis Display 0,0 kg anzeigt
2. 1x -Taste kurz drücken – ein Gewichtswert und H (unter kg) wird angezeigt
3. Die -Taste 5 Sekunden drücken – der Anzeigewert wechselt auf 0kg
4. Waage belasten – der Höchstwert wird angezeigt und gehalten
5. Die -Taste 5 Sekunden drücken - der Anzeigewert wechselt auf 0kg
6. Waage belasten – der Höchstwert wird angezeigt und gehalten
7. Die -Taste 5 Sekunden drücken - der Anzeigewert wechselt auf 0kg
8.